

レンズパフォーマー 取扱説明書

Lenz Performer

主剤

クリアータイプ

レンズパフォーマー クリアー 900 g

スモークタイプ

レンズパフォーマー ブルーイッシュブラック 900 g

レンズパフォーマー ブラウニッシュブラック 900 g

硬化剤

レンズパフォーマー専用硬化剤 450 g

商品特徴

あらゆるプラスチック素材に対して密着性に優れ、プラスチックの変形や割れが起こりにくいプラスチックレンズ専用クリアーです。

スモークタイプのブルーイッシュブラック・ブラウニッシュブラックの2タイプは、透明度が高く耐久性のある顔料を使用している為、ムラや色飛びを限りなく回避した塗装が可能です。

使用方法

1. 下処理

P1500~P2000 のペーパーまたは、不織布研磨剤 # 800 以上を使用し足付けをする。
レンズに劣化した旧塗膜がある場合は、必ず旧塗膜を完全に除去してください。
脱脂剤で汚れや油分を完全に除去し、レンズ以外の箇所のマスキングをする。

2. レンズパフォーマーの塗装

主剤と硬化剤を開封前にしっかりと振り、主剤 2 : 硬化剤 1 の比率で調合します。
尚、シンナー希釈は必要ありません。

レンズパフォーマーを1コート目は捨て吹きし、ハジキ等が無いか確認をしてください。
本塗りは、一度に厚塗りせずにコートしてください。

1コートずつ、5分程度のセッティングをとりコートしていきます。

クリアータイプはレンズパフォーマーを2~3回塗装したら塗装工程完了です。

スモークタイプは、お好みの濃さになるまで塗装して下さい。、塗装後10分のセッティングをとり、レンズパフォーマークリアータイプ又は、2液型ウレタントップコートクリアーで2~3回コートして塗装完了です。

3. 乾燥後必要であれば磨きの工程を行って仕上げてください。

乾燥時間

常温乾燥 20℃×24 時間以上

強制乾燥 60℃×30 分以上

使用上の注意

- 違法改造を目的とした使用は絶対にしないでください。
- ヘッドライトの旧塗膜に劣化による剥離が少しでもある状態で塗装すると剥離の原因になりますので、完全に除去してから塗装してください。
- ペーパーの番手が粗すぎるとペーパー傷が残る可能性があります。
- 研磨粉・ホコリ・油分・水分を塗装前に完全に除去して下さい。
- プライマーの塗布は必要ありませんが、形状により足付けが困難な場合、レンズパフォーマーを塗装する前にプライマーを塗布してください。
- シンナー希釈をしないでご使用ください。レンズの割れや変形の原因となります。
- レンズに著しく劣化がある場合、プラスチックが割れる可能性がありますので使用しないでください。
- 一度に厚塗りしないでください。レンズ割れの原因になります。



株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

TEL.072-727-7123 FAX. 072-727-2678

Email. info@showup.jp