



ハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラック 取扱説明書

この度はハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラックをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
下記注意事項、説明書をよくお読みになりご使用して下さい。

今回、より優れたハイパークローム Ag を皆様にご提供すべく新商品ハイパークローム Ag EZ を開発しました。

ハイパークローム Ag EZ は密着を促進し、耐光性を上げ、銀の酸化による黄変等を出来る限り抑制する事に成功。

**是非このマニュアルをよくお読みになり Ag EZ をペイントして下さい。
尚、ご不明な点がございましたら施工前に必ずお問い合わせ下さい。**

◆ ハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラックセット Contents

ハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラック主剤 0.9Kg
ハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラック硬化剤 150g
ハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラックシンナー 0.9Kg

◆ ハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラックマイボトルセット Contents

ハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラック主剤 180g
ハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラック硬化剤 30g
ハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラックシンナー 180g

ハイパークローム Ag EZ 全塗装工程

1. ハイパークローム Ag EZ 専用ベースカラーブラックのペイント

希釈率

ベースカラーブラック主剤 6 : 1 硬化剤 シンナー主剤に対して 50~100%

ハイパークローム Ag はベースカラーの表面が鏡面であればあるほど綺麗なメッキ感が表れます。

まず、通常の下処理をし、埃やゴミがのらないようにベースカラーブラックをペイントします。

ベースカラーブラックペイント後、**物温約 60° で 1 時間の強制乾燥の後、約 24~36 時間の常温乾燥を行い完全硬化を行って下さい。**

乾燥中は一切お手を触れないようにして下さい。手を触れてしまいますとハイパークローム Ag

ペイント後トップコートクリアーでフィニッシュした後、触れた所から指紋等が浮き出る可能性があります。

2. ハイパークローム Ag のペイント

ハイパークローム Ag 原液をそのままスプレーガンに入れて頂きます。(シンナー等での希釈は一切必要ありません。)

乾燥させて頂いたベースカラーブラックに一切触れずにエアブローしハイパークローム Ag をペイントします。

ガン口径 0.6~0.8mm 吐出 1 回転~1 回転半 エア圧 0.5~0.8Mpa ガン距離 20~25cm でセミドライから
ハーフ位で 4~5 回位ペイントして下さい。

インターバルはそれぞれ 5 分置いて下さい。ブース温度と物温は冷えないようにして下さい。

ペイント直後は黒茶色の色が出ますが乾燥する間、徐々にメッキに変化していきます。

ハイパークローム Ag ペイント後、**物温約 60° で 1 時間の強制乾燥の後、約 6~12 時間の常温乾燥を行って下さい。**

3. ハイパークローム Ag EZ 専用トップコートクリアーのペイント
希釈率

トップコートクリアー主剤 8 : 1 硬化剤 シンナー主剤に対して 50~75%

乾燥させたハイパークローム Ag にトップコートクリアーをペイントします。

このハイパークローム Ag EZ 専用トップコートクリアーは密着性の促進や紫外線を抑制させる為、当初、少し黄味がありますがペイント後、乾燥と同時に徐々にクリアーになっていきます。

まずは、吐出 0.5 回転位で超スーパードライ、ミスト状態のペイントを 2~3 回位繰り返して下さい。

インターバルは約 5 分程度置いて下さい。

超スーパードライでペイント後、**物温約 60° で 1 時間の強制乾燥の後、約 6~12 時間の常温乾燥を行って下さい。**

乾燥後、さらにトップコートクリアーをドライで 1 回、続いてセミウエットで 2 回、最終ウエットで 1 回ペイントしフィニッシュして下さい。

インターバルは各約 5 分程度置いて下さい。

注意：

- 本商品ご購入後、半年以内のご使用をお勧めします。
- ハイパークローム Ag を保管する際は室内で保管して下さい。特に冬場、極寒地域の方は必ず野外放置せず、室内で保管して下さい。
- ハイパークローム Ag は湿度に依り仕上がりが左右されます。湿気に依るブラッシングや空気中の水分でハイパークローム Ag の銀反応が損なわれる事があります。雨の日など湿度の高い日のペイントは出来るだけお避け下さい。

尚、コチラからペイント動画もご覧になれます。



株式会社シグナル SHOW UP Division
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678

<http://www.showup.jp/Ag.html>

Email. info@showup.jp