

DIVA Kandy マイクロボトル 取扱説明書

この度は DIVA Kandy マイクロボトルをお買い上げ頂きましてありがとうございます。

下記マニュアルをよくお読みになり今までに無かった耐光性の良い顔料独特の KANDY COLOR をお楽しみください。



SK01



SK02



SK03



SK04



SK05



SK06



SK07



SK08



SK09



SK10



SK11



SK12



SK13

ペイントマニュアル

従来の KANDY カラーは輸入品を含め、染料が多くを占め一般的に色飛びが激しい塗料と言われていましたが、DIVA KANDY は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑える KANDY カラーとして開発されました。一般的に顔料は粒子感が大きい為、隠ぺいが良く透明感の無い塗料とされておりましたが、弊社が開発した DIVA KANDY は顔料を染料の粒子感 (NANO 粒子) に砕くと言う技術により透明感を実現した KANDY COLOR なのです。

1. 下地処理として、塗装面を市販のサンドペーパーで軽く擦って下さい。
2. ベースカラーは粗目のシルバーをペイントして下さい。(SHOW UP Base Color マイクロボトル コスミックシルバーをお勧めします。)
3. ベースカラーをペイント後 DIVA Kandy をペイントします。
※ DIVA KANDY はマイクロボトル薄め液で 100%希釈してご使用下さい。
※ DIVA KANDY を重ねていく際には必ず 3~5 分のインターバルを取って下さい。お好みの色合いになればフィニッシュして下さい。回数を重ねれば重ねるほど色が深くなります。
4. DIVA Kandy ペイント後、トップコートクリアーでフィニッシュして下さい。

使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。

作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。

尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないで下さい。



こちらから動画もご覧になれます。